

CONFIGURAZIONE SERVIZIO DVRNS ENEO

Rete

Rete LAN **DVRNS** RTSP Protezione Web

Utilizzare il servizio nomi DVR

Server DVRNS dvrnames.net

Porta 10088 (10000 ~ 12000)

Usa NAT

Nome DVR belcomcctv Controllo

Assistenza tecnica

Salva Annulla

1. Nel menu di rete evidenziare LAN, assicurarsi di aver compilato correttamente tutti i campi, inclusi gateway e DNS, salvare
2. Nel menu di rete evidenziare FEN / DVRNS (il nome cambia in base alla versione firmware)
3. Inserire la spunta per attivare il servizio FEN
4. Il nome dvrnames.net e la porta 10088 NON devono essere modificati
5. Se presente abilitare la voce usa NAT
6. Inserire un nome di fantasia alla voce FEN name o nome DVR
 - a. Il nome deve essere senza spazi, caratteri accentati, ecc.
7. Premere il tasto controllo per associare il nome scelto al DVR
8. Se il nome è disponibile procedere con il salvataggio, se il nome non è disponibile, modificare il nome scelto e riprovare, se non è stato possibile verificare il nome, ricontrollare le impostazioni di rete ed assicurarsi che il DVR vada correttamente in internet.
9. Elenco delle porte da aprire sul router (TCP/UDP)
 - a. DLR analogici: 8016, 10019, 8200 e 12088
 - b. PNR 53xx: 8016 e 12088
 - c. PNR 51xx: 11000, 11002, 11003, 11004