



Oggetto: **Dettagli network relativi ai DVR eneo (NO BTR)**

Valori di default

Indirizzo IP del DVR 192.168.1.129

Porte di accesso, da abilitare eventualmente per il traffico entrante:

Amministrazione (accesso al menu di setup del dvr):	8200
Controllo (accesso alla visione delle immagini in diretta):	8016
Ricerca (accesso alle registrazioni):	10019
Audio* (accesso all'ascolto in diretta):	8116
Web* (accesso a ricerca e controllo tramite IE):	12088

*solo modelli abilitati.

Porta in uscita, da abilitare nel caso sia attiva la notifica IP: 8201

Attenzione tutti i valori sono modificabili attraverso il menu del dvr.

Dati di accesso di default:

Username: admin

password: "nessuna password"

A disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Belcom Security Systems